

## **Aufheiz-und Lüftungsvorschriften für Zementestriche**

- Beginn des Aufheizens frühestens 14 Tage nach einbringen  
( Grundsätzlich ist ein Zementunterlagsboden solange als immer möglich feucht zu halten – geringere Schüsselung-und Rissgefahr ! )
- Vorlauftemperatur 20° .
- Danach alle 3 Tage die Vorlauftemperatur um 5° steigern, bis zur maximalen Vorlauftemperatur.(45-50°)
- Die Heizung auf Maximum laufen lassen bis zur Verlegereife.

Mit freundlichen Grüßen  
Mübo AG